

Взрывобезопасные модели SONIM Ex-Handy 07

▪ Сертификаты АТЕХ/ГОСТ-Р ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

- АТЕХ (Atmospheres Exposable) – новый европейский стандарт безопасности для приборов и оборудования, предназначенных для работы во взрывоопасных средах.
- Взрывоопасные Зоны по Директиве АТЕХ 94/9/ЕС :

Зона 0 или 20: газ и пыль, всегда присутствует (более 1000 часов в год)

**Серт. Sonim
ExHandy:**

Зоны 1 или 21: газ и пыль иногда присутствуют (от 10 до 1000 часов в год)

Зона 2 или 22: газ и пыль, если находятся короткое время (менее 10 часов в год)

▪ Области применения:

- Добыча нефти и газа (буровые, компрессорные станции)
- Охрана объектов инфраструктуры нефтегазовой и химической промышленности
- Транспортировка и хранение нефти, газа, горючих смесей (АЗС, нефте- и газопроводы, лакокрасочные материалы)
- Переработка, химическое производство (НПЗ, СПГ)

